

AP 4連バキュームゲージ メタルタイプ 取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買上いただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使いいただきますようお願いいたします。

■製品仕様

AP 4連バキュームゲージ メタルタイプ			
商品コード	2001000007189	商品型番	AP010718
本体重量	1.5kg	ホース長／内径	750mm／φ5mm
ゲージ径	φ80mm	測定可能圧	負圧
圧力測定範囲(負圧)	0～76cmHg	最小目盛(負圧)	5cmHg
本体サイズ	W405×D55×H165mm		

※製品改良の為主要機能及び形状等は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。



■付属品

- ・ホース×4
- ・ホースバンド×4
- ・Oリング×4
- ・ホースアダプター×1
- ・アダプター：M5－0.8×16.9mm×4
M5－0.8×9.9mm×4
M6－0.75×5.3mm×4
M6－1.0×6.0mm×4

■商品特徴

- ・4気筒分の負圧を同時に測定することができる、4連タイプのバキュームゲージです。
- ・1気筒から4気筒まで測定することができます。
- ・キャブレターの同調等のセッティング作業の必需品です。
- ・各種アダプターやホースが付属しているので、様々な車種に使用することができます。

■安全上のご注意

この取扱説明書及び製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、 警告・ 注意のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為のものですので、必ず守ってください。

本製品を使用する前に、この取扱説明書に記載されている各項目を良く読み、理解し厳守してください。取扱説明書を無くしたり、汚したりせず、使用者が任意に読む事ができるよう大切に保管してください。




警告

この表示内容を見逃し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- ・ 火気のある場所では、絶対に作業をしないでください。火災や爆発等の、思わぬ事故の危険性があります。
- ・ エンジンに燃料がかからないよう、十分注意してください。万が一燃料がかかった場合は、直ちにエンジンを停止させ、燃料を拭き取ってください。
- ・ 必ず、消化器を設置、または設置場所を把握してから作業を行ってください。
- ・ 接続部を緩める際、燃料の噴出等が危惧されますので、慎重に作業を行ってください。
- ・ 万が一、燃料が目に入ったり、皮膚に付着した場合は、速やかに清潔な水で洗い流してください。
- ・ 作業終了後は、燃料系統に緩み等がないか良く確認してください。
- ・ 必ず、測定範囲内で作業を行ってください。
- ・ 本製品を車体と接続する場合は、必ずエンジンを停止させた状態で接続してください。
- ・ 使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
- ・ 本製品は自動車整備士または整備に関する一般的な知識を有する方を前提に作られています。
- ・ 本製品の分解・改造はしないでください。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したりしないでください。
- ・ 作業場所は常に整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。また可燃性の液体やガスのある場所では使用しないでください。
- ・ 作業中は必ず換気をし、作業場の通気を良くしてください。
- ・ 作業中は作業に適した服を着用し、だぶだぶの衣服やネックレス等の装飾品は、周囲に引っ掛かりケガをする恐れがありますので、着用しないでください。
- ・ 作業中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、防塵マスク、作業着を着用し作業を行ってください。
- ・ 使用目的以外では使用しないでください。

- ・高温・直射日光下では使用しないでください。また、作業中に周辺温度が40℃以上にならないよう注意してください。
- ・雨が降っている中で作業したり、湿った場所や濡れた場所での作業は、行わないでください。
- ・作業員以外は作業場に近づけないでください、特に子供は危険な行動をとることがあるので近づけないよう、十分注意してください。
- ・本製品使用前には、必ず各部に異常が無いかを確認してから作業を行ってください。
- ・本製品の取り扱いには慎重に行ってください。落としたりした場合は、必ず各部の異常を確認してください。
- ・各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。絶対に自ら分解修理をしないでください。


 注意	この表示内容を見逃し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他の物的損害に結びつく可能性があります。
---	--

- ・ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり安全にお使い下さいますようお願いいたします。
- ・接続方法や測定方法は、車種によって異なりますので、必ず整備書等を良く確認し作業を行ってください。
- ・本製品を使用目的以外では、使用しないでください。
- ・測定要領、診断方法、良否判断については、各車輛の整備書等に従ってください。
- ・使用前には必ず、ホース・アダプター等、各所に損傷がないか、確認してから作業を行ってください。
- ・ホースやアダプターを接続する際は、必ずホースバンドを使用し、外れないようにしてください。
- ・フューエルライン・バキュームライン・点火系統・電気配線等の、異常がないか必ず確認してから作業を行ってください。
- ・エンジンが停止している状態で接続してください。
- ・インジェクション車には使用できません。キャブレター車のみ可以使用です。
- ・精密機器の為、落としたり乱暴に扱わないでください。

■各部の名称



- ①本体
- ②ホース
- ③ホースバンド
- ④Oリング
- ⑤ホースアダプター
- ⑥M5-0.8×9.9mm
- ⑦M5-0.8×16.9mm
- ⑧M6-0.75×5.3mm
- ⑨M6-1.0×6.0mm



■使用前準備


- ・作業場所は整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。
- ・測定方法に関しては、作業を行う車輛の整備書等を確認し、記載されている指示に従ってください。
- ・整備書等の指示に従い、ホース・アダプターを装着してください。この際、しっかり接続されていることを確認してください。

■使用方法

※あくまで参考使用方法です。必ず、整備書を良く確認してから作業を行ってください。

- 1.) エンジンを暖機運転させ、エンジンを暖めてください。走行直後等、エンジンが暖まっている状態では、暖機運転は不要です。この際、パーキングブレーキを引き、チェンジレバーをニュートラルにしてください。
- 2.) エンジンを停止させてください。
- 3.) インレットマニホールドにホースを接続してください。また、車種によっては付属のアダプターを使用し接続してください。この際、レギュレーターを必ず全閉にしてください。
- 3.) エンジンを始動させてください。
- 5.) アイドリングが安定したら、レギュレーターをゆっくり慎重に開け、メーター数値を読み取ってください。

※レギュレーター



- ・時計回り方向に回すと開き、反時計方向に回すと閉じます。
- ・レギュレーターを開ける際は、ゆっくり慎重に、ゲージを確認しながら開けてください。急激に開けると、ゲージが破損する恐れがあります。
- ・車体に接続する際は、全閉の状態でご接続してください。

※ゲージについて



- ・測定範囲：0～76 cmHg
- ・最小目盛：5 cmHg
- ・単体・2個・3個使用も可能です。

※各アダプターについて

- ・本製品には、長さ・ネジサイズの異なるアダプターが付属しています。接続箇所が奥まっている等、車体の状態・状況に合わせて使用してください。

※その他付属品について

- ・ホースバンドが付属しているので、レギュレーターとホースを接続する際に使用してください。
- ・予備のOリングが付属しているので、アダプターに付いているOリングが破損した際に使用してください。

警告

- ・火気のある場所では、絶対に作業をしないでください。火災や爆発等の、思わぬ事故の危険性があります。
- ・車輛のフェールラインを脱着する際、燃料が漏れる場合がありますので、ウェス等で包みながら、脱着してください。
- ・本製品を脱着する際、燃料が漏れる場合がありますので、ウェス等で包みながら、脱着してください。
- ・必ず、車輛の整備書等を確認し、作業工程等をよく理解し作業を行ってください。作業工程が不明な場合は、絶対に作業を行わないでください。
- ・本製品を車輛と接続する場合は、必ずエンジンを停止させた状態で接続してください。

注意

- ・負圧測定を行う際、エンジン回転を急激に上げると、指針が振切れ故障等の原因になります。アクセル操作は、ゆっくり慎重に行ってください。
- ・測定要領、診断方法、良否判断については、各車輛の整備書等に従ってください。
- ・作業終了後は、燃料系統等、各部に緩み等がないか良く確認してください。
- ・精密機器の為、落としたり乱暴に扱わないでください。

■メンテナンス・保管

- ・メーターが汚れた場合は、水や洗剤は使用せず、軟らかい布で拭いてください。
- ・収納する際は、付属の専用ケースに収納し、乾燥した清潔な場所で保管してください。この際、レギュレーターは全閉にしてください。
- ・高温・多湿な場所や、ホコリの多い場所には保管しないでください。

■所有者・使用者責任

- ・所有者、及び使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）を良く読み、理解しなければなりません。資格を持ち、自動車の構造、及び構成している部品等をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って当該商品を使用した作業を行うようにしてください。
- ・警告事項は特に良く理解するようにしてください。
- ・所有者、及び使用者は今後の作業の上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、警告ラベル、説明書等については、いつでも読む事が出来るように良い状態で保管してください。

■使用上の注意

- ・安全ゴーグル、安全手袋、安全帽、作業服を着用してください。
- ・サイズの極端に大きい衣服、ズボン等、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないでください。
- ・必ず体に合った作業服を着用してください。また、長髪の方は髪が巻き込まれないようにしてください。
- ・誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。
- ・使用する工具の説明書をよく読み、注意事項を守って作業してください。

■廃棄について

本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。

■故障について

- ・故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店又は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

■販売元

- ・株式会社ワールドツール
〒361-0056 埼玉県行田市持田2091-1
TEL：048-564-6970（代）
FAX：048-564-6971

■カスタマーサービス

TEL：048-564-3727
受付時間：月～金 10：00～18：00